

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΣΤΥΛΟ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1. ΞΕΒΙΔΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΣΤΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΣΕ ΔΥΟ ΜΕΡΗ.
2. ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΟ ΘΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΜΙΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΔΥΟ ΜΕΡΙΕΣ.
3. ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ SD ΣΤΗΝ ΜΑΥΡΗ ΜΕΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΑΠΑΛΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΣΩΧΗ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ΚΑΡΤΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΥΡΤΑΡΩΤΑ ΣΤΗΝ ΘΥΡΑ, ΜΕ ΤΑ ΡΙΝ ΤΗΣ ΝΑ ΚΟΙΤΑΝΕ ΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ.

ΜΗΝ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ.
ΤΟ 1/4 ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΞΕΧΕΙ.

4. ΡΥΘΜΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ:

- 1) ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΗΧΟΥ
- 2) ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΙΝΤΕΟ



5. ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ.
6. ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ (ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Η ΚΑΜΕΡΑ) ΚΡΑΤΑΜΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΟ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΝΑΨΕΙ ΤΟ ΜΠΛΕ ΛΑΜΠΑΚΙ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ.
7. ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΟ. ΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΨΑΤΕ ΕΧΕΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΙΤΡΙΝΟ ΛΑΜΠΑΚΙ ΕΧΕΙ ΜΕΙΝΕΙ ΑΝΑΜΜΕΝΟ.
8. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΕΝΩ ΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΓΑΖΕΤΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ!

9. ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΞΑΝΑ ΛΗΨΗ ΒΙΝΤΕΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ.
10. ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΟ ΑΦΟΥ Η ΚΑΜΕΡΑ ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ Ή ΛΗΨΗ.
11. ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΓΡΑΨΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛΟ ΣΕ ΜΙΑ ΘΥΡΑ USB ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ή ΤΟ ΛΑΠΤΟΠ ΣΑΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Η ΦΟΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ.