

SMARTECK ELECTRONICS



Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την κρυφή κάμερα ασύρματη WiFi.
Στη συνέχεια θα βρείτε τις οδηγίες εγκατάστασης της νέας σας
κάμερας για το κινητό σας τηλέφωνο. Κωδικός Προϊόντος: 123545

1. ΣΥΝΔΕΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ PLAY STORE ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΜΑΣ
2. ΕΓΚΑΘΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ "BVCAM"
3. ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΟ WI-FI ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΜΑΣ
4. ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ
5. ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟ WI-FI ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΨΑΧΝΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ WI-FI
6. ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗ ΜΟΡΦΗ "KDxxx-xxxxxxxx-xxxxx" ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΑΣΤΕ
7. ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ "BVCAM"
8. ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΜΕΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ "ONLINE"
9. ΠΑΤΑΜΕ ΣΤΟ ΓΡΑΝΑΖΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΕΞΙΑ
10. ΠΑΤΑΜΕ ΣΤΟ "Device Settings" ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΤΩ-ΚΑΤΩ
11. ΠΑΤΑΜΕ ΣΤΟ "WiFi Config" ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
12. ΨΑΧΝΟΥΜΕ ΤΟ WI-FI ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ "SSID"
13. ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ "Password" ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ WI-FI ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΑΜΕ "OK"
14. Η ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΝΕΙ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ
15. ΣΥΝΔΕΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ WI-FI ΜΑΣ
16. ΑΝ ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΝΕΙ ΣΩΣΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΤΥΟ