

SMARTECK ELECTRONICS



Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την κρυφή κάμερα ασύρματη WiFi σε ρολόι. Στη συνέχεια θα βρείτε τις οδηγίες εγκατάστασης της νέας σας κάμερας για το κινητό σας τηλέφωνο.

Κωδικός Προϊόντος: 123851

1. ΣΥΝΔΕΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ PLAY STORE ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΜΑΣ
2. ΕΓΚΑΘΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ "BVCAM"
3. ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΟ WI-FI ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΜΑΣ
4. ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ
5. ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟ WI-FI ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΨΑΧΝΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ WI-FI
6. ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗ ΜΟΡΦΗ "KDxxx-xxxxxxxx-xxxxx" ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΑΣΤΕ
7. ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ "BVCAM"
8. ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΜΕΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ "ONLINE"
9. ΠΑΤΑΜΕ ΣΤΟ ΓΡΑΝΑΖΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΕΞΙΑ
10. ΠΑΤΑΜΕ ΣΤΟ "Device Settings" ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΤΩ-ΚΑΤΩ
11. ΠΑΤΑΜΕ ΣΤΟ "WiFi Config" ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
12. ΨΑΧΝΟΥΜΕ ΤΟ WI-FI ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ "SSID"
13. ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ "Password" ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ WI-FI ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΑΜΕ "OK"
14. Η ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΝΕΙ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ
15. ΣΥΝΔΕΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ WI-FI ΜΑΣ
16. ΑΝ ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΝΕΙ ΣΩΣΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΤΥΟ