

Κωδικός προϊόντος 127203

SM-RB3 Ασύρματη Θυροτηλεόραση με μπαταρίες 2MP Wi-Fi και πυρ ηλεκτρικό στοιχείο ανίχνευση κίνησης.

Εγκαθιστούμε την εφαρμογή (UBox) στο κινητό μας τηλέφωνο από την πλατφόρμα του playstore ή από την πλατφόρμα του apple store.

1. Ανοίγουμε την εφαρμογή και επιλέγουμε το πεδίο 'Register' για την δημιουργία λογαριασμού με ένα email που έχουμε. Σιγουρευτείτε ότι έχετε επιτρέψει όλες τις άδειες της εφαρμογής στο τηλέφωνο μέσα από τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου.
2. Συμπληρώνουμε το επιθυμητό password και το επιβεβαιώνουμε στο επόμενο πεδίο. Στην συνέχεια πληκτρολογούμε τον κωδικό που μας εμφανίζεται στην φωτογραφία .
3. Εάν ο λογαριασμός μας έχει δημιουργηθεί με επιτυχία μας εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης στην οθόνη μας.
4. Στην συνέχεια επιλέγουμε το πεδίο 'logging' αφού έχουμε συμπληρώσει τα χαρακτηριστικά της σύνδεσης μας η είναι συμπληρωμένα αυτόματα από την εφαρμογή.
5. Πατάμε 'skip' και στην συνέχεια επιλέγουμε το πεδίο 'Add family' και συμπληρώνουμε τα στοιχεία που μας ζητούνται.
6. Επιλέγουμε το πεδίο 'add device' .
7. Επιλέγουμε το πεδίο 'Setup Wi-Fi Device' .
8. Ενεργοποιούμε την συσκευή μας και στην συνέχεια περιμένουμε να ακούσουμε το ηχητικό μήνυμα στα αγγλικά ότι η συσκευή είναι έτοιμη για σύζευξη με το ασύρματο δίκτυο μας και επιλέγουμε το πεδίο 'Yes'.
9. Στο πεδίο device πληκτρολογούμε το επιθυμητό όνομα της συσκευής (πχ Θυροτηλεόραση εξώπορτας) και στο Family δίνουμε το όνομα της οικογένειας των συσκευών που έχουμε δημιουργήσει.
10. Επιλέγουμε το ασύρματο δίκτυο που θέλουμε να συνδεθεί η συσκευή καθώς και τον κωδικό ασφαλείας του ασυρμάτου δικτύου.
11. Επιλέγουμε τον τρόπο που θέλουμε να αποστείλουμε τα στοιχεία σύζευξης στην συσκευή μας .Είτε με φωτογραφία ειδικού κώδικα είτε με ηχητικό σήμα.
12. Για την επιβεβαίωση λήψης των στοιχείων από την συσκευή θα ειδοποιηθούμε με ηχητικό μήνυμα.