


USB Stick Καταγραφικό Ήχου UR-08 8GB 140 ώρες Πλήκτρα



1. Άνοιγμα/Κλείσιμο Κουμπί
2. Λυχνία ένδειξης
3. Κουμπί Επαναφοράς Εργοστασιακών Ρυθμίσεων

Οδηγίες:

Καταγραφή

- Μετακινήστε το διακόπτη ρεύματος στη θέση "ON". Η ενδεικτική λυχνία θα γίνει κόκκινη, έπειτα μπλε και η συσκευή εγγραφής θα αρχίσει η εγγραφή.
- Κατά την εγγραφή, μετακινήστε το διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση "OFF" για να σταματήσετε την εγγραφή. Το μπλε φως θα σβήσει, διακόπτοντας την εγγραφή και αποθηκεύοντας τα αρχεία εγγραφής.

Αναπαραγωγή

- Συνδέστε τη συσκευή εγγραφής USB στον υπολογιστή για να προβάλετε, να αναπαραγάγετε ή να αντιγράψετε τα εγγεγραμμένα αρχεία.

Φόρτιση

- Συνδέστε τη συσκευή εγγραφής USB σε υπολογιστή για να φορτίσετε τη συσκευή. Όταν αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία, η συσκευή εγγραφής φορτίζεται. Όταν φορτιστεί πλήρως, η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει με κόκκινο χρώμα. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία θα παρέχει περίπου 15 ώρες χρόνο εγγραφής.
- Σημείωση: Αν η ενδεικτική λυχνία αρχίσει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα κατά τη διάρκεια της εγγραφής, η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή και η συσκευή εγγραφής πρέπει να φορτιστεί.

Τεχνικές προδιαγραφές:

- Διαστάσεις: 70mm x 21mm x 9.4mm
- Βάρος: 13g
- Μπαταρία: 3.7V 110mAh (δεν αντικαθίσταται)
- Μορφή εγγραφής: WAV
- Ρυθμός μετάδοσης εγγραφής: 128Kbps
- Χωρητικότητα εγγραφής: περίπου. 17 ώρες ανά GB (8GB = 140 ώρες) Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα:
- Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10

Προφυλάξεις:

Ανατρέξτε σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά πριν από τη λειτουργία. Αποφύγετε την έκθεση σε σκόνη, υγρασία και υψηλές θερμοκρασίες. Αντιγράψτε σημαντικές εγγραφές στον υπολογιστή σας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για χαμένες ηχογραφήσεις.

Χρησιμοποιήστε ένα λεπτό αντικείμενο για να πιέσετε το κουμπί επαναφοράς, εάν η συσκευή εγγραφής δεν λειτουργεί σωστά.

Μην αποσυναρμολογείτε ή αντικαθιστάτε εσωτερικά μέρη.

Αντιμετώπιση προβλημάτων:

Προτού αντιμετωπίσετε τυχόν προβλήματα με τη συσκευή εγγραφής, το πρώτο βήμα είναι να διασφαλίσετε ότι η συσκευή φορτίζεται πλήρως.

Το βοηθητικό πρόγραμμα SetUDiskTime θα λειτουργεί μόνο σε υπολογιστή με Windows. Εάν χρησιμοποιείτε Mac, δεν θα μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα στη συσκευή εγγραφής. Μόλις όμως ρυθμιστεί ο χρόνος, η σωστή ώρα θα εμφανιστεί τόσο στα Windows όσο και στα Mac.

Εάν η συσκευή εγγραφής δεν αποθηκεύει σωστά τις εγγραφές, προσπαθήστε να επανατοποθετήσετε τη μονάδα δίσκου. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα διαγράψει οποιαδήποτε δεδομένα στη συσκευή.) Για να το κάνετε αυτό, πηγαίνετε στο My Computer, κάντε δεξί κλικ στη μονάδα δίσκου και επιλέξτε Format. Επιλέξτε το σύστημα αρχείων FAT32 και εκτελέστε μια γρήγορη μορφή. Στη συνέχεια, μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία SetUDiskTime αν χρειαστεί.